

Anleitung zum Austausch des Schnittwerkzeuges bei Loch-Entwertungsgerät PERFOSET I/L und II/L

Der komplette Lochschnitt ist in folgender Weise auswechselbar:

- Nehmen Sie den Abfallkasten heraus.
- Lösen Sie die Fixierschraube (4) am Druckbolzen (7).
- **Bei Stempeln mit Adapter ist zusätzlich der Abstreifer (8) zu entfernen (zugänglich über Maschinen-Rückseite nach Demontage der Abdeckhaube).**
- Bauen Sie Stempel (5) und Grundplatte (2) mit Schnittplatteneinlage (6) aus.
- Entfernen Sie die 2 Justierstifte, auf denen die Grundplatte (2) steckte, aus dem Gerätekörper.

 *Die alten Justierstifte von 3 mm bzw. 4 mm Durchmesser müssen Sie unbedingt entfernen. Diese dürfen Sie nicht mehr verwenden, da bei Ersatzschnitten ein Justieren von Stiftlöchern und Stempel nicht möglich ist.*

- Setzen Sie in die Grundplatte (2) die neue Schnittplatteneinlage (6) ein und schrauben Sie diese fest.
- Stecken Sie den neuen Stempel (5) in die Schnittplatteneinlage (6).
- Setzen Sie die neue Grundplatte (2) zusammen mit dem Stempel (5) auf den Gerätekörper auf und drücken Sie den Handhebel nach unten.
- Kippen Sie das Gerät mit heruntergedrücktem Handhebel nach hinten und schrauben Sie zuerst die Grundplatte (2) am Gerätekörper und dann den Stempel (5) mit der Fixierschraube (4) am Druckbolzen (7) **fest**.
- **Bei Stempeln mit Adapter ist danach der Abstreifer (8) in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben, wieder einzubauen und die Abdeckhaube zu befestigen.**

